

Réveil à eau multifonction 4 EN 1

Veillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant utilisation :

Fonctionnement de la pile à eau :

La pile à eau H2O ne fonctionnera pas tant que l'eau n'est pas ajoutée, ce qui confère une durée de vie infinie car elle peut toujours se recharger.

Pour activer la pile à eau :

1. Retirer délicatement le couvercle du compartiment de la pile à l'eau à l'arrière du réveil multifonctions.
2. Dévisser le bouchon de la pile à eau et remplir l'extrémité vide du conteneur avec l'eau. Un remplissage au 3/4 est suffisant, il est inutile de la remplir complètement.
3. Revisser le conteneur et fermer sans serrer.
4. **IL EST ESSENTIEL DE VERIFIER QUE LA PILE EST SECHE AVANT DE LA REINSERER DANS LE REVEIL SINON CELA PEUT ENTRAINER UNE CORROSION.**
5. Remettre soigneusement la pile à eau dans le réveil en s'assurant que l'onglet vert qui recouvre les électrodes de la pile soit au sommet de la connexion puis replacer le couvercle.
6. Après quelques secondes, le réveil se met en marche (cela peut prendre parfois plusieurs minutes, soyez patient).

Commutateur de réveil H2O :

Le réveil multifonctions H2O s'appuie sur l'eau pour commuter entre ses différentes fonctions. Pour activer le système :

1. Retirer la butée en caoutchouc situé en haut derrière le réveil.
2. A l'aide de la pipette fournie et d'un tasse d'eau, remplir cette cavité avec de l'eau jusqu'à 10mm environ ou de façon à couvrir la partie basse du réveil.
3. Noter qu'il est utile d'utiliser plusieurs fois la pipette pour effectuer le remplissage. Attention de NE PAS disperser de l'eau sur le réveil lui-même.
4. **TROP D'EAU PEUT EMPECHER LE MECANISME DE FONCTIONNER**

Réglage de la date (mois/date) et de l'heure (heure/minute) :

1. Appuyer sur le bouton ADJ situé à l'arrière du réveil multifonctions tant qu'il est en position droite pour changer les informations sur l'écran. Les chiffres de l'heure commencent à clignoter ; pour modifier l'heure, utiliser le bouton Set. Continuer d'appuyer sur le bouton Set jusqu'à ce que vous obteniez l'heure désirée puis appuyer encore sur le bouton ADJ.
2. Pour modifier les minutes, appuyer encore sur le bouton ADJ et les chiffres des minutes clignotent. Utiliser le bouton Set pour sélectionner le chiffre désiré.
3. Pour modifier le mois, appuyer encore sur le bouton ADJ et le mois clignote. Utiliser le bouton Set pour sélectionner le mois désiré.
4. Pour modifier le jour, appuyer encore sur le bouton ADJ et le jour clignote. Utiliser le bouton Set pour sélectionner le jour désiré.
5. Pour modifier l'année, appuyer encore sur le bouton ADJ et l'année clignote. Utiliser le bouton Set pour sélectionner l'année désirée.
6. Lorsque vous avez terminé de régler la date et l'année, le jour s'affichera automatiquement.

Opérations multifonctions :

Une fois que la date et l'heure ont été réglées et pour activer les autres fonctions, tourner simplement le réveil à 90°.

Cela peut prendre quelques secondes pour que chaque modification de l'affichage soit effective, c'est normal.

Alarme

1. Afin de voir la fonction alarme, tourner la montre à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. La fonction alarme apparaît. Pour régler l'alarme, appuyer sur le bouton ADJ, l'heure clignote, appuyer jusqu'à atteindre l'heure désirée à l'aide du bouton Set. Quand l'heure est réglée, appuyer encore sur le bouton ADJ pour modifier les minutes. Lorsque vous avez réglé l'heure appuyer encore sur le bouton ADJ et le symbole d'une cloche apparaît à l'écran vous indiquant que l'alarme est activée.
2. Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur le bouton Alarme cancel pour l'annuler (gros bouton situé sur la face arrière du réveil multifonctions) vous avez aussi la possibilité de tourner le réveil pour éteindre l'alarme.
3. Si vous voulez annuler l'alarme avant qu'elle ne sonne, revenir à l'écran alarme et appuyer 4 fois sur le bouton ADJ et le symbole de la cloche disparaît de l'écran, indiquant que l'alarme a été annulée.

Compte à rebours

1. Tourner encore une fois la réveil à 90° pour afficher l'écran du compte à rebours. Pour le régler, appuyer sur le bouton ADJ, les minutes clignotent. Appuyer sur le bouton Set pour pouvoir sélectionner le numéro correct et appuyer encore sur le bouton ADJ pour régler les secondes désirées. Lorsque vous avez le compte à rebours désiré, appuyer encore sur le bouton ADJ et le réveil démarre automatiquement le décompte. Pour que le compte à rebours fonctionne, il doit rester sur l'écran, si vous tournez le réveil, il s'annulera.
2. Lorsque l'alarme a sonné, vous pouvez l'annuler en appuyant sur le bouton Alarm Cancel (même bouton que pour éteindre le réveil).

Température

1. Tourner encore une fois la montre à 90° pour afficher la température à l'écran. Pour afficher la température en °C/°F, appuyer sur le bouton Set pour modifier l'affichage dans l'autre mode de température.

Lorsque l'écran commence à pâler, veuillez ajouter de l'eau à la pile. La pile à eau est garantie 1 an mais fonctionne souvent de manière continue pendant 2 ans. Pile recyclable à 95%.

Risque de choc électrique ! Veuillez à ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit, certaines pièces étant détachables pourraient provoquer un risque de choc électrique.

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE MAGASIN EN CAS DE DISFONCTIONNEMENT AFIN D'ETABLIR UN DIAGNOSTIQUE.